



USER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUALE D' USO



LD EQ215

2 X 15-BAND **GRAPHIC EQUALIZER**



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Thank you for choosing LD-Systems!


We have designed this product to give you reliable operation over many years. Therefore LD-Systems underwrites high quality products with its name and many years of experience as a producer.

Please, take a few moments to read these instructions carefully, as we want you to enjoy your new LD-Systems products quickly and to the fullest.

Further information about LD-Systems check our website WWW.LD-SYSTEMS.COM

LD EQ215

2 X 15-BAND **GRAPHIC EQUALIZER**



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

PREVENTIVE MEASURES:

ENGLISH

1. Please read the attached safety instructions as well as the following instructions carefully.
2. Please keep all the instructions.
3. Please use the device only as intended.
4. Please respect the valid waste management rules. Please deliver the packaging divided into plastic and paper/ cardboard to the recycling management.
5. Please refer all servicing to qualified personnel only if the device is damaged, exposed to liquid/rain or if it does not operate normally.
6. Please, do not expose to any kind of heat such as ovens, radiators, or any other devices (incl. amplifiers). Please check for enough distance between amplifiers and walls, racks, etc. to prevent overheating.
7. After connection please check the wiring to prevent any kind of accident or damage. Please never use any kind of damaged cable and wiring.
8. Only use authorized and stable stands, brackets, shelves, tables etc.. for installations. Please check for adequate stability against collapse.

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO



CAUTION:

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk to persons.



The exclamation mark within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



FEATURES & GETTING STARTED:

Insert the graphic equalizer between the signal source (usually a mixer) and the power amplifier (or crossover if there is one). Adjust the level and equalization as required to yield the desired system response.

For optimum signal-to-noise response, the gain structure of the sound system must be properly set up. Each component of the sound system should be set at its nominal operating level, starting with the first element in the system, usually a mixing console.

Each element should be run at its nominal operating level in order to take advantage of the maximum signal-to-noise properties of that element. Loudspeaker amplifiers, as the last element in the chain, should be set only as loud as necessary, in order to avoid inducing unnecessary noise into the system.

TO CONNECT THE EQUALIZER TO YOUR SOUND SYSTEM PLEASE REFER TO THE FOLLOWING STEPS:

- TURN OFF ALL EQUIPMENT BEFORE MAKING CONNECTIONS.

- MOUNT EQUALIZER IN A STANDARD-WIDTH RACK.

Install the EQ in a rack with the rack screws provided. It can be mounted above or below anything that does not generate excessive heat. Ambient temperatures should not exceed 113° F (45°C) when equipment is in use. Although the unit's chassis is shielded against radio frequency and electromagnetic interference, extremely high fields of RF and EMI should be avoided.

- MAKE AUDIO CONNECTIONS VIA XLR OR 6.3 MM TRS JACKS (ACCORDING TO APPLICATION REQUIREMENT). Both types of connectors for the inputs and outputs can be used for balanced or unbalanced connections. The use of more than one connector at a time for the inputs could unbalance balanced lines, cause phase cancellation, short a conductor to ground or cause damage to other equipment connected to the equalizer. More than one output may be used simultaneously as long as the combined parallel load is greater than 2 kΩ.

- SELECT THE OPERATING RANGE WITH THE BOOST / CUT RANGE SELECTION SWITCH.

Note: be sure to reduce audio levels at the power amplifiers when changing the setting of this switch as it may generate an audible transient.

- APPLY POWER TO THE EQUALIZER.

Connect the AC power cord to the AC power receptacle on the back of the equalizer. Route the AC power cord to a convenient power outlet away from audio lines.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

CONTROL ELEMENTS:

ENGLISH


DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL


POLSKI

ITALIANO



- 1 CLIP LED**
Clip indication LED
- 2 OUTPUT LEVEL METER**
Four segment level meter (-10 to +18 dB)
- 3 EQ BYPASS BUTTON AND LED**
LED lights up when EQ is in bypass mode. Does not effect Input Gain and Low Cut.
- 4 LOW CUT BUTTON AND LED**
Low Cut filter (40 Hz (18 dB / octave)). LED lights up when Low Cut filter is active.
- 5 INPUT GAIN CONTROL**
Controls the signal input level (- 12 to + 12 dB)
- 6 BOOST / CUT RANGE BUTTON AND LED**
Switches the Boost / Cut Range from ± 6 dB to ± 12 dB. LED lights up when ± 12 dB is active.
- 7 FREQUENCY BAND FADER CONTROLS**
15 x 20 mm fader (25 - 16.000 Hz, 2/3 rd octave)

BACK PANEL:



① POWER PLUG

CHANNEL 2:

- ② XLR OUTPUT BALANCED
- ③ 6.3 MM JACK OUTPUT BALANCED
- ④ 6.3 MM JACK INPUT BALANCED
- ⑤ XLR INPUT BALANCED

CHANNEL 1:

- ⑥ XLR OUTPUT BALANCED
- ⑦ 6.3 MM JACK OUTPUT BALANCED
- ⑧ 6.3 MM JACK INPUT BALANCED
- ⑨ XLR INPUT BALANCED

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO



SPECIFICATIONS:

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Model Name:	LDEQ215
Type:	2 x 15 Band 2/3 Octave Equalizer
Frequency Response:	10 - 50.000 Hz
Bandwidth:	20 - 20.000 Hz
Control Range:	± 6 dB / ± 12 dB switchable
Dynamic Range:	108 dB
Signal-to-Noise Ratio:	> 90 dB
THD:	< 0,004 %
Channel Crosstalk:	< - 80 dB, 20 - 20.000 Hz
Max. Input Level:	+ 21 dBu balanced or unbalanced
Max. Output Level:	+ 21 dBu balanced or unbalanced
Input Impedance:	40 kohms bal., 20 kohms unbal.
Output Impedance:	100 ohms bal., 50 ohms unbal.
Controls:	2 x 15 Fader (20 mm), 2 x Input Gain, 2 x EQ Bypass, 2x Low Cut 50 Hz, 2 x ± 6 dB / ± 12 dB Control Range Switch
Indicators:	2 x 4 Segment Output Level Meter, 2 x Clip LED, 2 x EQ Bypass, 2 x Low Cut, 2 x Range ± 12 dB
Connectors:	Input: 2 x XLR / 6.3 mm Jack bal. Output: 2 x XLR / 6.3 mm Jack bal. Mains: IEC receptacle (SCHUKO)
Power Supply:	220 - 240 V AC
Dimensions (W x H x D)	482 x 44.5 x 153 mm
Weight:	3 kg



MANUFACTURER'S DECLARATIONS:

LIMITED WARRANTY

This Limited Warranty applies to the Adam Hall, LD Systems, Defender, Palmer and Eminence branded products.

The statutory warranty rights towards the seller are not affected by this guarantee. In fact, it justifies, additional independent warranty claims towards Adam Hall.

Adam Hall warrants that the Adam Hall product you have purchased from Adam Hall or from an Adam Hall authorized reseller is free from defects in materials or workmanship under normal use for a period of 2 or 5 years from the date of purchase.

The Limited Warranty Period starts on the date of purchase. In order to receive warranty services you are required to provide proof of the purchase date. Your dated sales or delivery receipt, showing the date of purchase, is your proof of the purchase date. Should products of the brands named above be in need of repair within the limited warranty period, you are entitled to warranty services according to the terms and conditions stated in this document.

This Limited Warranty extends only to the original purchaser of this Adam Hall branded product and is not transferable to anyone who obtains ownership of the Adam Hall branded product from the original purchaser. During the Limited Warranty Period, Adam Hall will repair or replace the defective component parts or the product. All component parts or hardware products removed under this Limited Warranty become the property of Adam Hall.

In the unlikely event that your Adam Hall product has a recurring failure, Adam Hall, at its discretion, may elect to provide you with a replacement unit of Adam Hall's choice that is at least equivalent to your Adam Hall branded product in hardware performance.

Adam Hall does not warrant that the operation of this product will be uninterrupted or error-free. Adam Hall is not responsible for damage that occurs as a result of your failure to follow the instructions included with the Adam Hall branded product.

This Limited Warranty does not apply,

- to wear parts (e.g. accumulator)
- to any product from which the serial number has been removed or that has been damaged or rendered defective as the result of an accident
- in case of, misuse, abuse, or other external causes
- by operation outside the usage parameters stated in the user's documentation shipped with the product
- by use of spare parts not manufactured or sold by Adam Hall
- by modification or service by anyone other than Adam Hall

These terms and conditions constitute the complete and exclusive warranty agreement between you and Adam Hall regarding the Adam Hall branded product you have purchased.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO



MANUFACTURER'S DECLARATIONS:

ENGLISH

LIMITATION OF LIABILITY

If your Adam Hall branded hardware product fails to work as warranted above, your sole and exclusive remedy shall be repair or replacement. Adam Hall's maximum liability under this limited warranty is expressly limited to the lesser of the price you have paid for the product or the cost of repair or replacement of any hardware components that malfunction in conditions of normal use.

Adam Hall is not liable for any damages caused by the product or the failure of the product, including any lost profits or savings or special, incidental, or consequential damages. Adam Hall is not liable for any claim made by a third party or made by you for a third party.

This limitation of liability applies whether damages are sought, or claims are made, under this Limited Warranty or as a tort claim (including negligence and strict product liability), a contract claim, or any other claim. This limitation of liability cannot be waived or amended by any person. This limitation of liability will be effective even if you have advised Adam Hall of an authorized representative of Adam Hall of the possibility of any such damages. This limitation of liability however, will not apply to claims for personal injury.

This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state or from country to country. You are advised to consult applicable state or country laws for a full determination of your rights.

REQUESTING WARRANTY-SERVICE

To request warranty service for the product, contact Adam Hall or the Adam Hall authorized reseller from which you purchased the product.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

These devices meet the essential requirements and further relevant specifications of Directives 2004/108/EC (EMC) and 2006/95/EC (LVD). For more information, see www.adamhall.com.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (ELECTRICAL WASTE)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details on where and how they can recycle this item in an environmentally friendly manner.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

MANUFACTURER'S DECLARATIONS:

WEEE-DECLARATION

Your LD-Systems product was developed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and/or reused. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal waste at the end of its operational lifetime.

Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment. This will help to protect the environment in which we all live.

BATTERIES AND ACCUMULATORS

The supplied batteries or rechargeable batteries can be recycled. Please dispose of them as special waste or return them to your specialist dealer. In order to protect the environment, only dispose exhausted batteries.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Adam Hall GmbH, all rights reserved. The technical data and the functional product characteristics can be subject to modifications. The photocopying, the translation, and all other forms of copying of fragments or of the integrity of this user's manual is prohibited.



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Sie haben die richtige Wahl getroffen!


Diese LD-Systems Produkte werden Sie lange Jahre durch Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und einfaches Handling überzeugen. Dafür garantiert LD-Systems mit seinem Namen und seiner in vielen Jahren erworbenen Kompetenz als Hersteller hochwertiger Geräte.

Nehmen Sie sich nun ein paar Minuten Zeit, diese Anleitung zu lesen. Wir möchten, dass Sie einfach und schnell in den Genuss dieser Technik kommen.

Mehr Informationen zu LD-SYSTEMS finden Sie auf unserer Internetseite WWW.LD-SYSTEMS.COM

LD EQ215

2 X 15-BAND **GRAFIK-EQUALIZER**



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

VORSICHTSMASSNAHMEN:

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

1. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und studieren Sie diese Anleitung sorgfältig.
2. Bewahren Sie alle Hinweise und Anleitungen sicher auf.
3. Verwenden Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Art und Weise.
4. Beachten die in Ihrem Land geltenden Entsorgungsgesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung bitte Plastik und Papier bzw. Kartonagen von einander.
5. Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, Flüssigkeiten ausgesetzt werden oder auf sonstige Art und Weise beschädigt sein, überlassen Sie bitte jegliche Reparaturen ausschließlich autorisiertem Fachpersonal.
6. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie z.B. Ofen, Heizkörper, oder sonstige Quellen (auch Verstärker) fern. Sorgen Sie dafür dass das Gerät immer so installiert ist, dass es ausreichend gekühlt wird und nicht überhitzt.
7. Überprüfen Sie alle Verbindungen nach dem Sie das Gerät angeschlossen haben um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.
8. Verwenden Sie ausschließlich stabile und passende Stative bzw. Befestigungen wenn das Gerät fest installiert wird. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann.
9. Auftretende Störungen beim Betrieb von Wireless Systemen.
Beim gleichzeitigen Betrieb von Funkmikrofonen und Funktelefonen (bei geringer Entfernung der Geräte zu einander) können im Bereich der Funkmikrofone Störungen auftreten, welche im angeschlossenen Audiosystem hörbar sind.



ACHTUNG:

Entfernen Sie niemals die Abdeckung, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schocks besteht. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die vom Bediener gewartet oder repariert werden können. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.



Dieses Symbol warnt vor nichtisolierten, gefährlichen Spannungen im Geräteinneren, die einen gefährlichen Schlag verursachen können.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise.

Vorsicht! Hohe Lautstärke!

Diese Übertragungsanlage wird von Ihnen professionell eingesetzt. Daher unterliegt der Gebrauch bei gewerblicher Nutzung den Regeln und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft. Adam Hall als Hersteller ist daher verpflichtet, Sie auf möglicherweise bestehende gesundheitliche Risiken ausdrücklich hinzuweisen.

Mit diesem System können Schalldrücke über 80 db erzeugt werden. 85db ist der Schalldruck, der laut Gesetz als maximal zulässiger Wert über die Dauer eines Arbeitstages auf Ihr Gehör einwirken darf. Er wird nach den Erkenntnissen der Arbeitsmedizin als Beurteilungspegel zu Grunde gelegt. Höhere Lautstärken oder längere Einwirkzeit können Ihr Gehör schädigen. Bei höheren Lautstärken muss die Hörzeit verkürzt werden, um eine Schädigung auszuschließen. Sichere Warnsignale dafür, dass Sie sich zu lange zu lautem Geräusch ausgesetzt haben, sind:

- Sie hören Klingel- oder Pfeifgeräusche in den Ohren!
- Sie haben den Eindruck, hohe Töne nicht mehr wahrzunehmen!

FEATURES & KURZANLEITUNG:

Schließen Sie den Grafik-Equalizer zwischen der Signalquelle (in der Regel ein Mixer) und dem Leistungsverstärker (oder der Frequenzweiche, sofern vorhanden) an. Stellen Sie den Pegel und den Equalizer wie gewünscht ein.

Für ein optimales Rauschverhalten müssen die Gain-Werte Ihres Audiosystems korrekt eingestellt sein. Jede Komponente des Systems sollte mit dem entsprechenden Nennpegel arbeiten. Beginnen Sie mit der Einstellung am ersten Gerät in der Signalkette, normalerweise dem Mischpult.

Der korrekte Pegel ist erforderlich, um das bestmögliche Signal-Rausch-Verhältnis für das jeweilige Gerät zu erzielen. Der Leistungsverstärker (üblicherweise am Ende der Signalkette) sollte so laut wie nötig eingestellt werden, damit das Signal möglichst rauscharm übertragen wird.

SO BINDEN SIE DEN EQUALIZER IN IHR AUDIOSYSTEM EIN:

- SCHALTEN SIE SÄMTLICHE GERÄTE AUS, BEVOR SIE DEN EQUALIZER ANSCHLIESSEN.

- BAUEN SIE DEN EQUALIZER IN EIN HANDELSÜBLICHES 19"-RACK EIN

Bauen Sie den Equalizer unter Verwendung der zugehörigen Schrauben in das Rack ein. Der EQ kann oberhalb und unterhalb anderer Geräte montiert werden, sofern diese keine übermäßige Hitze abgeben. Bei Betrieb des Equalizers sollte die Umgebungstemperatur 45°C nicht überschreiten.

Das Gerät wurde gegen Hochfrequenzstörungen (HF) und elektromagnetische Interferenzen (EMI) abgeschirmt, extrem hohe HF-Feldstärken und starke Interferenzen sollten jedoch vermieden werden.

- FÜHREN SIE DIE AUDIOVERBINDUNGEN ENTWEDER ÜBER DIE XLR- ODER DIE 6,3-MM-KLINKENBUCHSEN AUS (JE NACH EINSATZ).

Beide Anschlusstypen sind ein- und ausgangsseitig sowohl für symmetrische als auch für unsymmetrische Verbindungen geeignet. An den Eingängen kann die gleichzeitige Belegung beider Anschlusstypen zu Unsymmetrien auf den symmetrischen Leitungen sowie zu Phasenauslöschungen oder Kurzschlüssen führen und anderes, an den Equalizer angeschlossenes Equipment beschädigen. Ausgangsseitig können beide Anschlusstypen gleichzeitig genutzt werden, sofern die Last zusammen mehr als 2 kΩ beträgt.

- WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE VERSTÄRKUNGSMASS DES EQS MITTELS DES BOOST / CUT RANGE-SCHALTERS AUS.

Hinweis: Reduzieren Sie stets den Audiopegel des Leistungsverstärkers, bevor Sie diesen Schalter betätigen, da es zu hörbaren Pegelspitzen (Transienten) kommen kann.

- SCHLIESSEN SIE DEN EQUALIZER AN DAS STROMNETZ AN.

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzbuchse auf der Rückseite des Equalizers und stecken Sie es in eine geeignete Netzsteckdose. (Verlegen Sie das Kabel möglichst weit von den Audioleitungen entfernt.).

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

BEDIENELEMENTE:

ENGLISH


DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL


POLSKI

ITALIANO



- 1 CLIP-LED**
LED-Anzeige für Übersteuerung (Clipping)
- 2 AUSGANGSPEGEL-ANZEIGE**
Aussteuerungsanzeige (vier Segmente, -10 bis +18 dB)
- 3 EQ-BYPASS-SCHALTER UND LED**
LED-Anzeige für Bypass-Modus des EQs (keine Beeinflussung von Input Gain und Low Cut)
- 4 LOW CUT-SCHALTER PLUS LED**
Hochpassfilter (40 Hz, 18 dB/Oktave); LED-Anzeige bei Aktivierung des Filters
- 5 INPUT GAIN-REGLER**
Steuerung des Eingangspegels (-12 bis +12 dB)
- 6 BOOST / CUT RANGE-SCHALTER PLUS LED**
Umschaltung der Anhebung/Absenkung zwischen ± 6 dB und ± 12 dB; LED-Anzeige bei Aktivierung der ± 12 -dB-Einstellung
- 7 FREQUENZBAND-FADER**
Je 15 20-mm-Fader (25 bis 16.000 Hz, 2/3-Oktavband)

RÜCKSEITE:



1 NETZBUCHSE

KANAL 2:

- 2 XLR-AUSGANG, SYMMETRISCH
- 3 6,3-MM-KLINKENAUSGANG, SYMMETRISCH
- 4 6,3-MM-KLINKENEINGANG, SYMMETRISCH
- 5 XLR-EINGANG, SYMMETRISCH

KANAL 1:

- 6 XLR-AUSGANG, SYMMETRISCH
- 7 6,3-MM-KLINKENAUSGANG, SYMMETRISCH
- 8 6,3-MM-KLINKENEINGANG, SYMMETRISCH
- 9 XLR-EINGANG, SYMMETRISCH

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

TECHNISCHE DATEN:

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Modellbezeichnung:	LDEQ215
Typ:	2 x 15-Band-Equalizer (2/3-Oktav-Einteilung)
Frequenzgang:	10 - 50.000 Hz
Bandbreite:	20 - 20.000 Hz
Anhebung/Absenkung:	±6 dB / ±12 dB (schaltbar)
Dynamik:	108 dB
Geräuschspannungssabstand:	> 90 dB
Klirrfaktor (THD):	< 0,004 %
Kanalübersprechen:	<-80 dB, 20 - 20.000 Hz
Max. Eingangspegel:	+ 21 dBu, symmetrisch oder unsymmetrisch
Max. Ausgangspegel:	+ 21 dBu, symmetrisch oder unsymmetrisch
Eingangsimpedanz:	40 kOhm (sym.), 20 kOhm (unsym.)
Ausgangsimpedanz:	100 Ohm (sym.), 50 Ohm (unsym.)
Bedienelemente:	2 x 15 Fader (20 mm), 2 x Input Gain, 2 x EQ Bypass, 2x Low Cut 50 Hz, 2 x Control Range-Schalter (Anhebung/Absenkung, ±6 dB / ±12 dB)
LED-Anzeigen:	2 x Ausgangspegel-Anzeige (4 Segmente), 2 x Clip-LED, 2 x EQ Bypass, 2 x Low Cut, 2 x Control Range (Anhebung/Absenkung ±12 dB)
Anschlüsse:	Eingänge: 2 x XLR / 6,3-mm-Stereoklinke (sym.) Ausgänge: 2 x XLR / 6,3-mm-Stereoklinke (sym.) Netzanschluss: IEC-Netzbuchse (SCHUKO)
Stromversorgung:	220 - 240 V AC
Abmessungen: (B x H x T)	482 x 44,5 x 153 mm
Gewicht:	3 kg

HERSTELLERERKLÄRUNGEN:

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Diese Garantie erstreckt sich auf die Marken Adam Hall, LD Systems, Defender, Palmer und Eminence.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer werden von dieser Garantie nicht berührt. Vielmehr begründet diese Garantie zusätzliche selbständige Ansprüche gegenüber Adam Hall.

Mit dieser Garantie stellt Adam Hall sicher, dass das von Ihnen bei Adam Hall oder einem Adam Hall Partner erworbene Produkt bei normalem Gebrauch während des Zeitraums von 2 bzw. 5 Jahren ab Kaufdatum frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist.

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs.

Der Geltendmachung eines Anspruchs auf Garantieleistungen erforderliche Nachweis des Kaufdatums, erfolgt durch die mit dem Kaufdatum versehene Quittung oder den mit dem Kaufdatum versehenen Lieferschein. Sie haben Anspruch auf den Garantieservice zu den in diesem Dokument aufgeführten Bedingungen und Bestimmungen, falls eine Reparatur der unter den oben genannten Marken vertriebenen Produkte innerhalb des Garantiezeitraums erforderlich ist.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des von Adam Hall vertriebenen Produkts und ist nicht an Personen übertragbar, denen vom ursprünglichen Käufer das Eigentum am Adam Hall Produkt übertragen wird. Innerhalb des Garantiezeitraums werden die fehlerhaften Komponenten oder das Produkt von Adam Hall repariert oder ersetzt. Alle im Rahmen dieser Garantie entfernten Komponenten und Hardware-Produkte gehen in das Eigentum von Adam Hall über.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass bei dem von Ihnen erworbenen Adam Hall Produkt ein Fehler wiederholt auftritt, kann Adam Hall nach eigenem Ermessen entscheiden, Ihnen dieses Produkt durch ein vergleichbares Produkt mit mindestens derselben Leistung zu ersetzen.

Adam Hall übernimmt keine Garantie für einen störungs- oder fehlerfreien Betrieb dieses Produkts. Adam Hall übernimmt keine Verantwortung für auf eine inkorrekte Befolgung der im Lieferumfang des Adam Hall erhaltenen Anweisungen zurückzuführende Schäden.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf

- Verschleißteile (z.B. Akkumulator).
- Geräte deren Seriennummer entfernt wurde oder die beschädigt oder fehlerhaft wurden als Folge eines Unfalls
- nicht sachgerechter oder missbräuchlicher Verwendung oder anderer missbräuchlicher Verwendung oder anderer äußerer Ursachen,
- Geräte die nicht entsprechend den Betriebsparametern betrieben wurden, die in den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Benutzerunterlagen festgelegt sind
- Geräte die aufgrund der Verwendung nicht von Adam Hall hergestellter oder vertriebener Teile repariert wurde
- Geräte die durch Änderung oder Wartung durch jemand anderen als Adam Hall getätigt wurde.

Diese Bestimmungen und Bedingungen stellen die vollständige und ausschließliche Garantievereinbarung zwischen Ihnen und Adam Hall für das von Ihnen erworbene Adam Hall Produkt dar.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Wenn das unter der Marke Adam Hall vertriebene Produkt nicht entsprechend der obigen Garantie funktioniert, besteht Ihr alleiniger und ausschließlicher Anspruch aus dieser Garantie in der Reparatur oder dem Ersatz. Weitergehende Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. Die maximale Haftung von Adam Hall im Rahmen dieser Garantie ist ausdrücklich beschränkt auf den jeweils niedrigeren Betrag, der sich entweder aus dem Kaufpreis für das Produkt oder aus den Reparatur- bzw. Ersatzkosten von Hardware-Komponenten, die bei normalem Gebrauch nicht Ordnungsgemäß funktionieren, ergibt.

Adam Hall haftet aus dieser Garantie nicht für durch das Produkt oder sein versagen verursachte Schäden, einschließlich entgangener Gewinne, unterbliebener Einsparungen oder besonderer, indirekter oder Folgeschäden. Adam Hall haftet zudem nicht für von Dritten oder von ihnen für Dritte geltend gemachte Ansprüche.

Diese Haftungsbeschränkung gilt unabhängig davon, ob Schäden gerichtlich verfolgt werden, ob Schadensersatzansprüche im Rahmen dieser Garantie oder aufgrund unerlaubter Handlungen (Einschließlich Fahrlässigkeit und Gefährdungshaftung) oder aufgrund vertraglicher bzw. sonstiger Ansprüche gestellt werden. Diese Haftungsbeschränkung kann von keiner Person aufgehoben oder ergänzt werden. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch dann, wenn sie Adam Hall über die Möglichkeit derartiger Schäden informiert haben. Sie gilt jedoch nicht für Ansprüche aus Personenschäden.

Aus dieser Garantie ergeben sich für Sie bestimmte Rechte. Möglicherweise haben Sie weitere Rechte, die Ihnen von Staat zu Staat und von Land zu Land unterschiedlich sein können. Es ist ratsam, die entsprechenden Gesetze des Staates bzw. Landes heranzuziehen, um Ihre Rechte umfassend zu ermitteln.

INANSPRUCHNAHME DES REPARATURSERVICE

Um den Garantieservice bzw. Reparaturservice für das Produkt in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an Adam Hall oder an einen Adam Hall Partner, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EG-KONFORMITÄTserklärung

Diese Geräte entsprechen den grundlegenden Anforderungen und den weiteren Vorgaben der Richtlinien 2004/108/EC (EMC) und 2006/95/EC (LVD). Weitere Informationen finden Sie unter www.adamhall.com.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTES

(Gültig in der Europäischen Union)



Dieses Symbol (entweder auf dem Gerät oder dem dazugehörigen Handbuch) weist darauf hin, dass das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt und an Personen zu verhindern, entsorgen Sie dieses Gerät bitte fachgerecht bei einer entsprechenden Stelle für Elektromüll.

Als Privatkunde Informieren Sie sich bitte beim Hersteller oder bei Ihrer Gemeinde über die Möglichkeiten der korrekten Entsorgung.

Als Geschäftskunde kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt sollte nicht mit anderem gewerblichen Abfall entsorgt werden.

WEEE-DEKLARATION

Ihr LD-Systems Produkt wurde unter der Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten die wiederverwertet oder wieder verwendet werden können hergestellt. Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektronische Geräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte fachgerecht bei einer entsprechenden Stelle für Elektromüll und helfen Sie dabei unsere Umwelt zu schützen.

BATTERIEN UND AKKUS

Die mitgelieferten Batterien können wiederverwertet werden. Werfen Sie die Batterien daher nicht in den normalen Hausmüll sondern in gesonderte dafür vorgesehene Container. Helfen Sie, unsere Umwelt sauber zu halten.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Adam Hall GmbH, alle Rechte vorbehalten. Änderungen der Technischen Daten und Produktmerkmale vorbehalten. Das Erstellen von Fotokopien, Übersetzungen und anderen Reproduktionen dieser Bedienungsanleitung oder Teilen derselben ohne vorherige Genehmigung ist untersagt.



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Merci d'avoir choisi LD-Systems!


Nous avons conçu ce produit afin de vous offrir un matériel fiable, qui vous accompagnera durant de longues années. En achetant l'un des produits de la marque LD-Systems vous bénéficiez de notre compétence reconnue et de nos nombreuses années d'expérience en tant que fabricant. Notre nom est notre garantie.

Veillez s'il-vous-plait prendre quelques minutes pour lire attentivement ces instructions d'utilisation car nous souhaitons que vous puissiez profiter pleinement et au plus vite de votre matériel LD-Systems.

Pour plus d'informations sur LD-Systems venez visiter notre site WWW.LD-SYSTEMS.COM

LD EQ215

ÉGALISEUR GRAPHIQUE 2 X 15 BANDES



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

1. Veuillez lire attentivement les précautions d'utilisation et les instructions suivantes.
2. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation.
3. Veuillez utiliser cet appareil uniquement conformément à son but d'utilisation initial.
4. Veuillez respecter les règles de traitement des déchets. Veuillez s'il-vous-plait séparer les déchets plastiques des déchets papiers et les déposer dans un bac à ordures adéquat.
5. En cas de panne, de dommage, d'exposition de l'appareil à la pluie ou autres liquides, veuillez contacter une personne qualifiée pour le service après-vente de nos produits.
6. Veuillez ne pas exposer ce produit à des sources de chaleur, telles que les fours, les radiateurs ou tout autre appareil produisant de la chaleur (notamment les amplificateurs de puissance). Pour éviter les risques de surchauffe veuillez à ce que l'appareil ne soit pas placé trop près d'un mur, ou enfermé dans un boîtier, pour que la circulation de l'air ne soit pas obstruée.
7. Après avoir connecté votre appareil veuillez inspecter le câblage pour éviter les risques d'accident ou d'avarie. Veuillez ne jamais utiliser de câbles endommagés.
8. Veuillez utiliser uniquement les accessoires et supports de fixation fournis ou recommandés par le constructeur. Assurez vous de la stabilité de votre installation avant d'utiliser votre matériel, vous éviterez les risques de chutes et donc de dommages de l'appareil.
9. Apparition d'interférences lors de l'usage de systèmes HF sans fil.
L'utilisation simultanée de micros sans fil et de téléphones portables (si les deux appareils sont peu éloignés l'un de l'autre) peut générer des interférences au niveau du microphone. Ces interférences sont audibles dans les haut-parleurs de votre système de sonorisation lorsque le système sans fil y est relié.



DANGER:

Pour réduire les risques de choc électrique veuillez ne pas retirer le couvercle (ou la face arrière) de l'appareil. Les pièces situées à l'intérieur de l'appareil ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur. Veuillez contacter exclusivement une personne qualifiée pour le service après-vente de nos produits.



L'éclair finissant par une flèche, entouré d'un triangle équilatéral vous indique la présence à l'intérieur du boîtier de pièces non isolées, représentant un risque de "haute tension électrique" et pouvant par conséquent blesser les personnes.



Le point d'exclamation, entouré d'un triangle équilatéral, vous indique la présence d'instructions importantes quant-à l'utilisation et à l'entretien dans la brochure fournie avec le produit.

ATTENTION! NIVEAU SONORE ÉLEVÉ!

Vous allez utiliser ce système de transmission sans fil à des fins professionnelles. Dans ce cas l'utilisation de ce produit est soumise à des règles et à des directives définies par votre organisme professionnel de prévention des accidents du travail. En tant que fabricant, Adam Hall se doit de vous mettre en garde formellement sur les risques éventuels que cet appareil peut présenter pour votre santé.

Ce système est capable de générer une pression acoustique supérieure à 80dB. 85dB est la limite légale du niveau sonore à laquelle votre ouïe peut être soumise lors d'une journée de travail. Cette valeur a été fixée par la médecine du travail comme valeur de référence pour la mesure du niveau sonore. Vous exposer à des niveaux sonores plus élevés, ou sur une durée plus longue peut endommager votre ouïe. Si vous vous exposez à des pressions acoustiques supérieures à la limite légale, pensez à raccourcir le temps d'exposition pour vous protéger d'éventuelles dégradations de votre ouïe. Voici quelques signes pouvant vous alerter d'une exposition trop longue à un niveau sonore trop élevé :

- Vous entendez des sons de cloche, de sonnerie ou des sifflements !
- Vous avez l'impression de ne plus entendre les sons aigus !

FONCTIONNALITÉS & PRISE EN MAIN :

Un égaliseur graphique s'insère sur le chemin du signal audio, entre une source (généralement une console de mixage) et l'amplificateur de puissance (ou le filtre actif, le cas échéant). Modifiez le niveau et l'égalisation selon les besoins, afin d'obtenir la courbe de réponse désirée pour le système.

Pour assurer un rapport signal / bruit optimal, il faut configurer correctement la structure des gains de votre système de sonorisation. Chacun des composants du système de sonorisation devrait fonctionner à son niveau de travail optimal, à commencer par le premier élément du système, qui est le plus souvent une console de mixage. Chaque élément devrait être utilisé à son niveau de travail nominal, afin d'assurer le meilleur rapport signal / bruit possible. En tant que derniers éléments dans la chaîne, les amplificateurs de puissance reliés aux enceintes devraient être réglés au gain nécessaire, sans plus, afin d'éviter d'introduire des bruits de fond indésirables dans le système.

POUR CONNECTER L'ÉGALISEUR À VOTRE SYSTÈME DE SONORISATION, VEUILLEZ RESPECTER LA PROCÉDURE SUIVANTE :

- ÉTEIGNEZ TOUS LES APPAREILS AVANT DE PROCÉDER AUX BRANCHEMENTS AUDIO.

- METTEZ EN PLACE L'ÉGALISEUR DANS UN RACK 19 POUÇES STANDARD.

Fixez l'égaliseur au rack avec les boulons livrés. Il peut prendre place au-dessus ou en dessous de tout appareil ne dégageant pas trop de chaleur. En cours de fonctionnement, l'égaliseur ne devrait pas être soumis à une température ambiante supérieure à 45°C.

Même si le coffret de l'appareil est muni d'un blindage contre les fréquences HF et les interférences électromagnétiques, mieux vaut éviter les champs HF et électromagnétiques de valeur élevée.

- EFFECTUEZ LES BRANCHEMENTS AUDIO, VIA LES CONNECTEURS XLR OU JACK TRS 6,35 MM (SELON L'APPLICATION).

La présence de ces deux types de connecteurs permet de travailler en symétrique comme en asymétrique, en entrée comme en sortie. Attention : si vous utilisez simultanément les deux connecteurs d'une même entrée, vous risquez de déséquilibrer les circuits audio symétriques, ce qui peut se traduire par des annulations de phase, des courts-circuits d'un conducteur à la masse, ou des dommages au niveau des appareils reliés à l'égaliseur. En revanche, vous pouvez brancher sans problème plusieurs appareils sur une même sortie audio, tant que l'impédance résultante correspondant à cette charge en parallèle ne descend pas en dessous de 2 kΩ.

- SÉLECTIONNEZ L'AMPLITUDE D'AMPLIFICATION / ATTÉNUATION DES CURSEURS AVEC LE SÉLECTEUR BOOST / CUT RANGE.

Remarque : N'oubliez pas de réduire les niveaux audio arrivant aux amplificateurs de puissance lorsque vous modifiez la position de ce sélecteur : vous éviterez ainsi toute modification brutale du volume sonore.

- METTEZ L'ÉGALISEUR SOUS TENSION.

Branchez la fiche du cordon secteur sur l'embase IEC située sur le panneau arrière de l'égaliseur. Branchez le cordon secteur sur une prise de courant, en évitant de passer près des liaisons audio.

ENGLISH

DEUTSCH


FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE :



1 LED CLIP

Cette LED s'allume si le signal est écrêté (distorsion).

2 INDICATEUR DE NIVEAU DE SORTIE

Indicateur de niveau à quatre segments (de -10 à +18 dB)

3 TOUCHE EQ BYPASS, avec LED

La LED s'allume pour indiquer que l'égaliseur se trouve en mode Bypass (désactivé). La fonction de Bypass ne modifie pas le gain d'entrée ni le statut du filtre passe-haut (Low Cut).

4 TOUCHE LOW CUT avec LED

Appuyer sur cette touche active un filtre passe-haut (Low Cut, fréquence de coupure 40 Hz, pente 18 dB/octave) La LED s'allume lorsque le filtre Low Cut est activé.

5 POTENTIOMÈTRE DE RÉGLAGE DE GAIN D'ENTRÉE (INPUT GAIN)

Ce potentiomètre permet de régler le gain ou l'atténuation appliqué(e) au signal d'entrée de l'égaliseur (de -12 à +12 dB).


6 TOUCHE BOOST / CUT RANGE avec LED

Cette touche permet de faire passer la valeur d'amplification/atténuation (Boost / Cut) des curseurs de ± 6 dB à ± 12 dB. La LED s'allume lorsque la valeur réglée est de ± 12 dB.

7 CURSEURS DE BANDES DE FRÉQUENCE

Ces 15 curseurs, d'une course de 20 mm, sont disposés à un intervalle de 2/3 d'octave. Les fréquences centrales d'intervention s'échelonnent de 25 Hz à 16 kHz.

PANNEAU ARRIÈRE :



① EMBASE SECTEUR

CANAL 2 :

- ② SORTIE SYMÉTRIQUE (XLR)
- ③ SORTIE SYMÉTRIQUE (JACK 6,35 MM)
- ④ ENTRÉE SYMÉTRIQUE (JACK 6,35 MM)
- ⑤ ENTRÉE SYMÉTRIQUE XLR

CANAL 1 :

- ⑥ SORTIE SYMÉTRIQUE (XLR)
- ⑦ SORTIE SYMÉTRIQUE (JACK 6,35 MM)
- ⑧ ENTRÉE SYMÉTRIQUE (JACK 6,35 MM)
- ⑨ ENTRÉE SYMÉTRIQUE XLR

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

CARACTÉRISTIQUES :

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Référence :	LDEQ215
Type :	Égaliseur 2 x 15 bandes, 2/3 d'octave
Réponse en fréquence :	10 Hz à 50 kHz
Bande passante :	20 Hz à 20 kHz
Amplification/atténuation par bande de fréquence :	commutable ± 6 dB / ± 12 dB
Gamme dynamique :	108 dB
Rapport Signal/Bruit :	> 90 dB
Taux de distorsion harmonique :	< 0,004 %
Diaphonie :	< - 80 dB, de 20 Hz à 20 kHz
Niveau maximal d'entrée :	+ 21 dBu, symétrique ou asymétrique
Niveau maximal de sortie :	+ 21 dBu, symétrique ou asymétrique
Impédance d'entrée :	40 kohms sym., 20 kohms asym.
Impédance de sortie :	100 Ohms sym., 50 Ohms asym.
Contrôles :	2 x 15 curseurs (20 mm), 2 potentiomètres de gain d'entrée, 2 touches EQ Bypass, 2 touches Low Cut (50 Hz), 2 sélecteurs Control Range ($\pm 6/12$ dB)
Indicateurs :	2 indicateurs de niveau de sortie 4 segments, 2 LED Clip, 2 LED Bypass, 2 LED Low Cut, 2 LED Range ± 12 dB
Connecteurs :	Entrées : 2 XLR, 2 jacks 6,35 mm TRS (symétriques) Sorties : 2 XLR, 2 jacks 6,35 mm TRS (symétriques) Secteur : Embase IEC (SCHUKO)
Alimentation :	220 - 240 V AC
Dimensions :	482 x 44,5 x 153 mm (1 U rack)
Dimensions (L x H x P) :	
Poids :	3 kg

DÉCLARATIONS DU FABRICANT :

GARANTIE LIMITÉE:

Cette garantie limitée s'applique aux produits de la marque Adam Hall, LD Systems, Defender, Palmer et Eminence. Les droits inhérents à la garantie légale vis-à-vis du revendeur ne sont pas affectés par cette garantie. En fait elle justifie d'une garantie supplémentaire indépendante auprès de la société Adam Hall.

La société Adam Hall garantit que le produit que vous avez acheté Adam Hall ou à l'un de ses revendeurs officiels, est exempt de défaut matériel et d'usure pour une durée de 2 ans (ou 5 ans pour les produits Palmer) à partir de la date d'achat, lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales.

La période de garantie limitée débute le jour de l'achat du produit. Pour bénéficier de cette garantie vous devez produire une preuve d'achat sur laquelle figure la date d'achat du produit (ex : ticket de caisse daté, bon de livraison daté...). Si un produit d'une des marques citées ci-dessus venait à nécessiter une réparation durant la période de garantie limitée, vous aurez alors le droit de bénéficier des services de la garantie selon les termes et conditions mentionnés par ce document.

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de ce produit Adam Hall et ne peut être en aucun cas transférée à un tiers devenu propriétaire du produit. Durant la période de garantie limitée, Adam Hall s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses du produit. Toutes les pièces ou éléments démontés lors d'une réparation par Adam Hall deviennent la propriété d'Adam Hall.

Dans le cas improbable d'un défaut récurrent, Adam Hall peut, à sa discrétion, décider de vous fournir un produit de remplacement de son choix, dont les capacités techniques sont au moins équivalentes à celles de votre produit initial.

Adam Hall ne garantit pas que le fonctionnement de ce produit sera exempt d'erreur ou ininterrompu. Adam Hall ne peut pas être rendu responsable des dégâts résultant de votre manquement à suivre les instructions d'utilisation fournies avec votre produit.

Cette garantie limitée ne s'applique pas,

- aux pièces d'usure (ex: piles)
- aux produits dont le numéro de série a été effacé ou aux produits endommagés ou rendus défectueux par accident
- dans le cas d'une utilisation non conforme aux conditions normales d'utilisation, dans le cas d'abus ou toute autre cause externe
- dans le cas d'un usage du produit en dehors des paramètres d'utilisation stipulés dans la documentation fournie avec le produit
- dans le cas de l'usage de pièces de remplacement n'étant pas fabriquées ou vendues par Adam Hall
- dans le cas d'une modification du produit ou d'une réparation par quiconque autre qu'Adam Hall

Ces termes et conditions constituent l'accord de garantie complet et exclusif entre vous et Adam Hall concernant le produit de la marque Adam Hall que vous vous êtes procuré.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

LIMITATION OF LIABILITY

Si votre produit Adam Hall devait ne pas fonctionner correctement, votre seul et unique dédommagement sera la réparation du produit ou son remplacement. La responsabilité maximale imputable à Adam Hall dans le cadre de cette garantie limitée se limite au montant le plus bas. Ce montant découle du prix d'achat du produit ou bien du coût de la réparation ou des pièces de remplacement qui sont tombés en panne dans des conditions d'utilisation normales.

Adam Hall n'est pas responsable des dommages causés par le produit ou par un dysfonctionnement du produit, y compris les pertes de profits, les pertes d'épargne, et les conséquences inhérentes à ces dommages. La responsabilité d'Adam Hall ne peut pas être engagée dans le cas d'une réclamation par un tiers ou dans le cas d'une réclamation émanant de l'acheteur initial pour le compte d'un tiers.

Cette limitation de responsabilité est valable indépendamment du fait que les dommages commis fassent l'objet de poursuites judiciaires, qu'ils fassent l'objet de réclamation (y compris pour négligence), de réclamations contractuelles ou tout autre réclamation. Cette limitation de responsabilité ne peut être amendée ou dérogée par quiconque. Elle est effective même si vous aviez avisé Adam Hall ou l'un de ses représentants officiels de la possibilité d'un tel dommage. Toutefois cette limitation de responsabilité est sans effet dans le cas de réclamations pour dommages corporels.

Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Selon votre pays, ou l'État dans lequel vous vous trouvez, il est possible que vous disposiez d'autres droits. Veuillez consulter les lois applicables dans votre pays ou votre État pour déterminer l'ensemble de vos droits.

FAIRE FONCTIONNER LA GARANTIE

Pour faire fonctionner la garantie sur ce produit, veuillez contacter Adam Hall ou le revendeur agréé auquel vous avez acheté le produit.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Ces appareils répondent aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2004/108/EC (EMC) et 2006/95/EC (LVD). Pour plus d'informations, consultez www.adamhall.com.

ÉLIMINATION CORRECTE DES DÉCHETS (DÉCHETS ÉLECTROMÉNAGERS)

(Applicable dans l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant d'un système de tri des déchets)

Ce signe figurant sur le produit, ou dans la brochure jointe au produit, indique qu'il ne doit pas être jeté dans le même bac à ordures que les déchets ménagers classiques lorsqu'il arrive en fin de vie. Pour écarter les risques de pollution de l'environnement ou les risques d'intoxication humaine dues à un mauvais traitement des déchets, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets. Il sera ainsi inséré dans la boucle du recyclage et ces composants pourront être traités puis éventuellement réutilisés.

Nous recommandons aux particuliers de contacter leur revendeur local ou les autorités locales pour s'informer de la meilleure façon de traiter les déchets électroménagers.

Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et examiner avec lui les termes et conditions de leur contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé aux déchets industriels.

DÉCLARATION DEEE

Votre produit LD-Systems a été développé et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés voire réutilisés. Ce signe figurant sur le produit ou dans la brochure jointe au produit indique qu'il ne doit pas être jeté dans le même bac à ordures que les déchets ménagers classiques lorsqu'il arrive en fin de vie.

Veuillez s'il-vous-plait disposer de ce produit auprès d'un point de collecte officiel des déchets ou d'un centre de recyclage pour les produits de ce type.

En agissant ainsi vous participez à la préservation de l'environnement dans lequel nous vivons tous.

PILES ET BATTERIES

Les piles ou les piles rechargeables fournies avec ce produit peuvent être recyclées. Veuillez les jeter dans un bac spécialement dédié aux déchets de ce type, ou bien retournez les à un revendeur spécialisé. Pour protéger l'environnement, ne jetez que les piles vides.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Adam Hall GmbH, tous droits réservés. Les données techniques et les caractéristiques fonctionnelles du produit peuvent être sujettes à modification. La photocopie, la traduction ainsi que toutes autres formes de copies, de tout ou partie, de ce manuel d'utilisation sont prohibées.



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Gracias por elegir LD-Systems!


Este producto se ha diseñado para ofrecer una fiabilidad y durabilidad óptima. Los productos de LD-Systems se caracterizan por su gran calidad, avalada por el prestigio de la marca y una dilatada experiencia como fabricante.

Le rogamos que lea atentamente estas instrucciones para familiarizarse rápidamente con este producto LD-Systems y aprovechar al máximo todas las funciones.

Si desea obtener información sobre LD-Systems, visite nuestro sitio web WWW.LD-SYSTEMS.COM

LD EQ215

ECUALIZADOR GRÁFICO **2 X 15 BANDAS**



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

1. Lea atentamente las instrucciones de seguridad adjuntas así como las instrucciones de este documento.
2. Guarde todas las instrucciones.
3. Utilice el equipo únicamente según la finalidad prevista.
4. Procure seguir las normas vigentes sobre reciclaje de desechos. Separe los componentes de plástico, papel y cartón del paquete para reciclarlos en sus contenedores respectivos.
5. Acuda a personal de servicio técnico cualificado en caso de que el equipo esté dañado, no funcione correctamente, se haya expuesto a lluvia o haya caído líquido sobre el equipo.
6. Evite colocar el equipo cerca de una fuente de calor, como hornos, radiadores o cualquier otro dispositivo (incluidos los amplificadores). Mantenga una distancia suficiente entre los amplificadores y las paredes, estanterías, etc. para evitar cualquier sobrecalentamiento.
7. Una vez realizadas todas las conexiones, compruebe el cableado para evitar posibles daños o accidentes. No utilice cables o conexiones que estén dañados.
8. En la instalación utilice solo soportes, fijaciones, estantes, mesas, etc. que sean estables y estén homologados. Compruebe que la estabilidad es adecuada para evitar la caída del equipo.
9. Interferencias con los sistemas inalámbricos.
El uso simultáneo de micrófonos inalámbricos y de teléfonos móviles, cuando estos dispositivos están a corta distancia entre sí, puede provocar interferencias en la señal del micrófono que serán audibles en el sistema de megafonía.

ADVERTENCIA:



Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (o el panel posterior). Este equipo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para cualquier tarea de mantenimiento o reparación, acuda a un técnico cualificado.



El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de tensión peligrosa sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la existencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparaciones) en la documentación adjunta con el equipo.

¡ADVERTENCIA: ALTO VOLUMEN!

Este sistema de transmisión se destina a un uso profesional. Por consiguiente, si se aplica a un uso comercial, estará sujeto a las normas y reglamentos de la Asociación para la prevención de accidentes de su sector profesional. Como fabricante, Adam Hall tiene la obligación de informar formalmente a los usuarios de la existencia de posibles riesgos para la salud.

Este sistema puede producir una presión sonora de 80 dB. Por ley, 85 dB es el nivel de presión sonora máximo al que puede estar expuesto durante una jornada laboral. Este nivel se estableció a partir de los datos científicos obtenidos de las investigaciones realizadas en el campo de la medicina del trabajo. Un nivel superior o un tiempo de exposición mayor pueden provocar daños en su oído. Para no ocasionar lesiones auditivas, el tiempo de exposición deberá acortarse si aumenta el nivel de presión sonora. Estos son algunos de los síntomas que indican una exposición excesiva a altos niveles de presión sonora:

- Escucha silbidos.
- Le parece que ya no puede oír los tonos agudos.

CARACTERÍSTICAS E INTRODUCCIÓN:

Instale el ecualizador gráfico entre la fuente de señal (normalmente una mesa de mezclas) y el amplificador de potencia (o crossover, en su caso). Ajuste el nivel y la ecualización hasta obtener el sonido deseado.

Para conseguir una relación señal/ruido óptima, debe configurar correctamente la ganancia del sistema de audio. Cada componente del sistema de audio debe trabajar en su nivel nominal de funcionamiento, desde el primer equipo de la cadena que, en general, es una mesa de mezclas.

Al funcionar en su nivel nominal se maximiza la relación señal/ruido de dicho equipo. A fin de evitar ruido en el sistema, conviene que la amplificación realizada por los amplificadores de altavoces, al ser los últimos equipos de la cadena, sea la mínima necesaria para conseguir el volumen final deseado.

PARA CONECTAR EL ECUALIZADOR A SU SISTEMA DE AUDIO, SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

- APAGUE TODOS LOS EQUIPOS ANTES DE REALIZAR LAS CONEXIONES.

- INSTALACIÓN DEL ECUALIZADOR EN UN RACK ESTÁNDAR.

Instale el EQ en el rack mediante los tornillos suministrados. Se puede instalar encima o debajo de cualquier equipo que no genere mucho calor. La temperatura ambiente no debe superar los 45 °C cuando el equipo está en funcionamiento.

Aunque el chasis del equipo protege contra las interferencias electromagnéticas, deben evitarse campos electromagnéticos extremadamente altos.

- CONEXIÓN DE AUDIO MEDIANTE CONECTORES XLR O JACKS ESTÉREO DE 6,3 MM (EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN).

Tanto en la entrada como en la salida, puede usar ambos tipos de conectores para conexiones balanceadas o no balanceadas. Utilice siempre un solo conector como entrada, ya que en caso contrario podría desbalancear las líneas balanceadas, provocar una cancelación de fase, cortocircuitar un conductor a masa o dañar otros equipos conectados al ecualizador. Puede emplear más de una salida simultáneamente, con tal de que la carga paralela equivalente sea superior a 2 kΩ.


- SELECCIÓN DEL NIVEL OPERATIVO CON EL BOTÓN BOOST/CUT RANGE.

Nota: asegúrese de que los amplificadores de potencia estén al mínimo antes de pulsar este botón, ya que podrían producirse transitorios audibles.

- ENCENDIDO DEL ECUALIZADOR.


Conecte el cable eléctrico de corriente alterna a la toma eléctrica situada en la parte posterior del ecualizador. Enchufe el cable de alimentación de corriente alterna a una base eléctrica situada a una distancia conveniente de los cables de audio.

CONTROLES:



- 1 LED CLIP**
LED que indica saturación en la señal
- 2 VÚMETRO DE SALIDA (OUTPUT LEVEL)**
Vúmetro de cuatro segmentos (de -10 a +18 dB)
- 3 BOTÓN Y LED EQ BYPASS**
El LED se ilumina cuando el ecualizador funciona en modo bypass. No tiene efecto en los controles de ganancia de entrada (INPUT GAIN) ni de corte de bajos (LOW CUT).
- 4 BOTÓN Y LED LOW CUT**
Filtro de corte de bajos (40 Hz y 18 dB/octava). El LED se ilumina cuando el filtro LOW CUT está activo.
- 5 CONTROL DE GANANCIA DE ENTRADA (INPUT GAIN)**
Controla el nivel de la señal de entrada (de -12 a +12 dB)
- 6 BOTÓN Y LED BOOST/CUT RANGE**
Permite seleccionar entre ± 6 dB y ± 12 dB. El LED se ilumina al seleccionar +12 dB.
- 7 FADERS DE BANDAS DE FRECUENCIA**
Fader de 15 x 20 mm (de 25 a 16.000 Hz, 2/3 de octava)

PANEL POSTERIOR:



① TOMA ELÉCTRICA

CANAL 2:

- ② SALIDA XLR BALANCEADA
- ③ SALIDA JACK DE 6.3 MM BALANCEADA
- ④ ENTRADA JACK DE 6.3 MM BALANCEADA
- ⑤ ENTRADA XLR BALANCEADA

CANAL 1:

- ⑥ SALIDA XLR BALANCEADA
- ⑦ SALIDA JACK DE 6.3 MM BALANCEADA
- ⑧ ENTRADA JACK DE 6.3 MM BALANCEADA
- ⑨ ENTRADA XLR BALANCEADA

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Modelo:	LDEQ215
Tipo:	Ecualizador 2 x 15 bandas 2/3 de octava
Respuesta en frecuencia:	10 a 50.000 Hz
Ancho de banda:	20 a 20.000 Hz
Ajuste de nivel:	seleccionable entre ± 6 dB y ± 12 dB
Rango dinámico:	108 dB
Relación señal/ruido:	> 90 dB
THD:	<0,004 %
Diafonía entre canales:	<-80 dB, de 20 a 20.000 Hz
Nivel de entrada máx.:	+ 21 dBu (balanceada o no balanceada)
Nivel de salida máx.:	+ 21 dBu (balanceada o no balanceada)
Impedancia de entrada:	40 kohmios (balanceada), 20 kohmios (no balanceada)
Impedancia de salida:	100 ohmios (balanceada), 50 ohmios (no balanceada)
Controles:	2 x 15 faders de 20 mm, 2 x potenciómetros de ganancia de entrada, 2 x botones bypass del ecualizador, 2x filtros de corte de bajos de 50 Hz, 2 x selectores de nivel operativo de ± 6 dB/ ± 12 dB
Indicadores LED:	Vúmetro de 2 x 4 segmentos de nivel de salida, 2 x LED clip, 2 x bypass del ecualizador, 2 x corte de bajos, 2 x nivel operativo de ± 12 dB
Conectores:	Entrada: 2 x XLR/jack de 6,3 mm balanceados Salida: 2 x XLR/jack de 6,3 mm balanceados Alimentación eléctrica: Toma IEC (SCHUKO)
Alimentación :	220 - 240 V AC
Dimensiones (An x Al x F):	482 x 44,5 x 153 mm
Peso:	3 kg

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE:

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada se aplica a los productos de la marca Adam Hall, LD Systems, Defender, Palmer y Eminence.

No afecta a los derechos de garantía legal que asume el vendedor. De hecho, le concede al usuario derechos adicionales ante Adam Hall, independientes de la garantía legal.

Adam Hall garantiza que el producto que ha adquirido de Adam Hall o de cualquier distribuidor autorizado de Adam Hall estará exento de defectos de material y mano de obra, en condiciones normales de uso, durante un período de 2 o 5 años a partir de la fecha de compra.

La garantía limitada entra en vigor el día de la fecha de compra. Para tener derecho a esta garantía será necesario presentar un justificante de compra válido en el que figure la fecha de compra del producto, por ejemplo, la factura o el albarán de entrega. Si el producto que ha adquirido necesitara una reparación durante la vigencia de la garantía limitada, tendrá derecho a obtener los servicios de garantía conforme a los términos y condiciones establecidos en este documento.

Esta garantía limitada se aplica únicamente al comprador original de este producto de Adam Hall y no se puede transferir a terceras personas a las que el comprador haya cedido la propiedad del producto. Durante el periodo de garantía limitada, Adam Hall se compromete a reparar o sustituir las piezas defectuosas del producto. Todas las piezas o componentes retirados durante la reparación pasarán a ser propiedad de Adam Hall.

En el caso poco probable de que se produzca un fallo recurrente en el producto adquirido, Adam Hall, a su entera discreción, podrá optar por sustituir dicho producto por otro de similares características.

Adam Hall no garantiza el funcionamiento ininterrumpido y sin fallos de este producto. Adam Hall no se hace responsable de los posibles daños ocasionados por no seguir las instrucciones de uso suministradas con el producto Adam Hall.

Esta garantía limitada no se aplica:

- en caso de desgaste normal de los consumibles (baterías, etc.)
- a los productos cuyo número de serie ha sido borrado, o que han quedado dañados y defectuosos debido a un accidente
- en caso de defectos ocasionados por una incorrecta utilización o manipulación, o cualquier otra causa ajena
- en caso de utilización del producto no conforme con los parámetros establecidos en la documentación facilitada con el producto
- en caso de utilización de piezas de repuesto no fabricadas o vendidas por Adam Hall
- si el producto ha sido modificado o reparado por personal no autorizado por Adam Hall

Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo de garantía íntegro y exclusivo entre usted y Adam Hall en relación con el producto Adam Hall que acaba de adquirir.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Si su producto Adam Hall no funciona de acuerdo con las garantías mencionadas arriba, tendrá derecho exclusivamente a la reparación o sustitución del mismo. La responsabilidad máxima de Adam Hall en virtud de los términos de esta garantía está limitada al menor importe que resulte del precio de compra del producto, del coste de la reparación o la sustitución de las piezas que han dejado de funcionar en condiciones normales de uso.

Adam Hall no será responsable de cualquier daño causado por el producto o por el mal funcionamiento del producto, incluidas la pérdida de ganancias, la pérdida de ahorros o cualquier consecuencia derivada de dichas pérdidas. Adam Hall no se hará responsable de ninguna reclamación presentada por un tercero o por el comprador inicial en nombre de un tercero.

Esta limitación de responsabilidad se aplicará con independencia de que se solicite una indemnización por daños y perjuicios, o se presenten reclamaciones por negligencia, contractuales o de cualquier otra índole, y no podrá ser derogada o modificada. Esta limitación de responsabilidad será efectiva incluso en el caso de que el comprador hubiese avisado previamente a Adam Hall o a alguno de sus representantes de la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. No obstante, esta limitación de responsabilidad no tendrá efecto en caso de reclamación por daños personales.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. Puede que posea derechos adicionales conforme a la legislación del país o Estado en el que se encuentre. Le recomendamos que consulte la legislación vigente en su país o Estado para conocer el alcance de sus derechos.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA

Para solicitar asistencia técnica en relación con el producto en garantía, póngase en contacto con Adam Hall o con el distribuidor autorizado donde adquirió el producto.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Estos dispositivos cumplen con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas 2004/108/EC (EMC) y 2006/95/EC (LVD). Para más información, consulte www.adamhall.com.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (DESECHOS ELÉCTRICOS)

(Aplicable en la Unión Europea y en los países europeos que dispongan de un sistema de recogida selectiva)



El símbolo que aparece sobre el producto o en la documentación adjunta indica que, al final de su vida útil, no deberá desecharse con los demás residuos domésticos. Para evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana debidos al vertido incontrolado de desechos, no mezcle este producto con los demás residuos. La recogida selectiva ayuda a su posterior reciclaje y fomenta la reutilización sostenible de los componentes de este equipo.

Si usted es un particular, deberá ponerse en contacto con el distribuidor donde adquirió este producto, o con el ayuntamiento, para informarse sobre el reciclaje adecuado de este equipo.

Si usted es una empresa, deberá ponerse en contacto con su proveedor e informarse sobre los términos y condiciones de su contrato de compra-venta. Este producto no debe mezclarse con otros residuos industriales.

DECLARACIÓN SOBRE WEEE

Este producto LD-Systems se ha desarrollado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar o reutilizar. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben separarse del resto de residuos comunes al final de su vida útil.

Para desechar este producto, llévelo al punto de recogida municipal o al centro de reciclaje específico para este tipo de equipos. De este modo, contribuirá a proteger el medioambiente.

PILAS Y ACUMULADORES

Las pilas suministradas o las pilas recargables se pueden reciclar. Para desecharlas, deposítelas en un contenedor especial o entréguelas a su proveedor especializado. Para proteger el medioambiente, deseche sólo pilas gastadas.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Adam Hall GmbH. Todos los derechos reservados. Los datos técnicos y las características funcionales del producto están sujetos a modificaciones. Se prohíbe la fotocopia, traducción y cualquier otra forma de reproducción parcial o total de este manual de usuario.



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Dziękujemy za wybór LD Systems!


Zaprojektowaliśmy ten produkt tak, aby działał sprawnie przez wiele lat. LD-Systems gwarantuje wysoką jakość produktów swoją marką i wieloma latami doświadczenia jako producent.

Prosimy abyś zapoznał się dokładnie z niniejszą instrukcją, ponieważ chcemy abyś szybko mógł cieszyć się w pełni swoim nowym produktem LD Systems.

Więcej informacji na temat LD Systems znajdziesz na naszej stronie internetowej: WWW.LD-SYSTEMS.COM

LD EQ215

KOREKTOR GRAFICZNY **2 X 15 PASM**



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

ENGLISH

1. Przeczytaj uważnie dołączone informacje na temat bezpieczeństwa i następujące po nich wskazówki.
2. Zachowaj pełną dokumentację produktu.
3. Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Przestrzegaj przepisów dotyczących zarządzania odpadami. Posegreguj elementy opakowania na części z tworzywa sztucznego i tektury przed ich przekazaniem do utylizacji.
5. Przekaż urządzenie wykwalifikowanym pracownikom serwisu, jeżeli zostało uszkodzone, narażone na kontakt z deszczem lub płynami, lub gdy nie działa prawidłowo.
6. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak piece, kaloryfery i inne urządzenia (w tym wzmacniacze). Zawsze dbaj o zachowanie odległości między urządzeniem, a wzmacniaczami, ścianami, skrzyniami itd. aby zapobiec przegrzaniu.
7. Po podłączeniu upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane prawidłowo, aby uniknąć jakiegokolwiek rodzaju wypadku lub szkody.
Nigdy nie używaj wadliwego okablowania.
8. Używaj wyłącznie zatwierdzonych i stabilnych statywów, zaczepów, półek, stołów itp. przy instalacji. Po montażu sprawdź stabilność konstrukcji.
9. Występowanie zakłóceń w systemach bezprzewodowych
Równoczesne używanie kilku mikrofonów bezprzewodowych (jeżeli są niezbyt oddalone od siebie) może prowadzić do pojawienia się zakłóceń w sygnale mikrofonowym, które mogą być słyszalne w zestawie PA.

UWAGA:



Aby zmniejszyć zagrożenie porażeniem elektrycznym, nie zdejmuj pokrywy (lub tylnej części obudowy). Brak elementów serwisowalnych przez użytkownika wewnątrz. Przekaż obsługę serwisową wykwalifikowanym fachowcom.



Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o niez izolowanych częściach pod niebezpiecznym napięciem wewnątrz obudowy produktu, które w znaczący sposób zwiększają zagrożenie dla zdrowia i życia osób.



Znak wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę użytkownika na ważne wskazówki odnośnie obsługi lub konserwacji (serwisu) umieszczone w instrukcjach i opisach dostarczonych wraz z produktem.

OSTRZEŻENIE! WYSOKI POZIOM GŁOŚNOŚĆ!

Opisywany system transmisyjny jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Dlatego też komercyjne użytkowanie tego sprzętu podlega zasadom i przepisom bezpieczeństwa właściwym dla danego sektora działalności, w tym regulacjom określonym przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Firma Adam Hall, jako wytwórca, jest zobowiązany do formalnego poinformowania o istnieniu potencjalnych zagrożeń zdrowia.

System może być źródłem fali dźwiękowej o ciśnieniu akustycznym rzędu 80 dB. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ucho ludzkie może być narażone w czasie dnia roboczego na działanie dźwięków o poziomie 85 dB. Poziom ten, na podstawie ekspertyz technicznych specjalistów od medycyny pracy, został przyjęty jako podstawa klasyfikacji hałasu. Wyższy poziom dźwięku lub dłuższy czas narażenia mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Przy wyższych poziomach ciśnienia akustycznego czas narażenia powinien być skrócony, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu. Poniżej opisano kilka objawów mogących wskazywać na to, że byłeś zbyt długo narażony na działanie dźwięków o zbyt wysokim poziomie ciśnienia akustycznego:

- Słyszysz dzwonienie lub gwizd w uszach,
- Odnosisz wrażenie, że nie słyszysz wysokich tonów.

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

SPECYFIKACJA I SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Wepnij korektor graficzny pomiędzy źródło sygnału (zwykle mikser) a wzmacniacz (lub zwrotnicę, jeśli występuje). Wyreguluj poziom sygnału i korekcji, aby uzyskać oczekiwany poziom czułości systemu.

Aby osiągnąć optymalny stosunek sygnału do szumu, zadбай o odpowiednie ustawienie poziomów w całym systemie (gain structure). Każdy komponent systemu powinien pracować na swoim nominalnym poziomie sygnału, począwszy od pierwszego elementu – zwykle konsolyty mikserskiej.

Dzięki takim ustawieniom możliwe będzie utrzymanie najkorzystniejszego stosunku sygnału do szumu każdego z komponentów. Wzmacniacze głośnikowe, jak ostatni element systemu, powinny być ustawione nie głośniejsze, niż jest to konieczne, aby uniknąć wytwarzania zbędnego szumu w systemie.

ABY PODŁĄCZYĆ KOREKTOR GRAFICZNY DO SYSTEMU, WYKONAJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

- WYŁĄCZ WSZYSTKIE URZĄDZENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PODŁĄCZANIA NOWYCH.
- ZAMONTUJ KOREKTOR W STANDARDOWEJ OBUDOWIE TYPU RACK.
Do montażu korektora w obudowie wykorzystaj dostarczone śruby. Korektora nie należy montować w pobliżu urządzeń wytwarzających znaczne ilości ciepła. W czasie pracy urządzenia temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 45°C.
Mimo, że obudowa urządzenia posiada ekran ochronny przeciw częstotliwościom radiowym i polu elektromagnetycznemu, należy unikać kontaktu ze szczególnie silnymi źródłami fal radiowych i pola elektromagnetycznego.
- STOSUJ KABLE XLR LUB JACK 6,3 MM TRS (BIORĄC POD UWAGĘ KONKRETNE ZASTOSOWANIE).
Oba rodzaje gniazd wejściowych oraz wyjściowych mogą być wykorzystywane do połączeń zbalansowanych i niezbalansowanych. Używanie jednocześnie więcej niż jednego złącza wejścia może spowodować utratę balansu linii zbalansowanej, zniesienie fazy, zwarcie lub uszkodzenie urządzeń podłączonych do korektora. Można równocześnie używać kilku wyjść, o ile łączne obciążenie równoległe przekracza 2 kΩ.
- ZAKRES DZIAŁANIA URZĄDZENIA MOŻNA USTALIĆ PRZEŁĄCZNIKIEM BOOST (WZMOCNIENIE) / CUT RANGE (OBETNIJ ZAKRES).
Uwaga: pamiętaj o obniżeniu poziomu sygnału wzmacniaczy przed użyciem przełącznika, ponieważ przełączanie może być słyszalne.
- ZASIL KOREKTOR.
Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy korektora. Podłącz przewód do gniazda sieci elektrycznej, znajdującego się z dala od przewodów sygnału dźwiękowego.

ENGLISH

DEUTSCH


FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI


ITALIANO

ELEMENTY STEROWANIA:



- 1 DIODA CLIP**
Dioda sygnalizująca działanie bramki
- 2 MIERNIK POZIOMU SYGNAŁU**
4 podziałki (od -10 do +18 dB)
- 3 DIODA I PRZYCISK EQ BYPASS**
Dioda świeci, jeśli tryb obejścia korektora jest aktywny. Nie wpływa na poziom sygnału wejściowego i filtr górnoprzepustowy.
- 4 DIODA I PRZYCISK LOW CUT**
Filtr górnoprzepustowy 40 Hz (18 dB / oktawą). Dioda świeci, jeśli filtr jest aktywny.
- 5 INPUT GAIN CONTROL**
Kontrola poziomu sygnału wejściowego (od -12 do +12 dB)
- 6 DIODA I PRZYCISK BOOST / CUT RANGE**
Przełącza tryb Boost (wzmocnienie) / Cut Range (obetnij zakres) z ± 6 dB to ± 12 dB. Dioda świeci, jeśli tryb ± 12 dB jest aktywny.
- 7 SUWAKI PASM CZĘSTOTLIWOŚCI**
15 suwaków 20 mm (25 – 16 000 Hz, 2/3 oktawy)

PANEL TYLNY:



❶ GNIAZDO ZASILANIA

KANAŁ 2:

- ❷ WYJŚCIE XLR (ZBALANSOWANE)
- ❸ WYJŚCIE JACK 6,3 MM (ZBALANSOWANE)
- ❹ WEJŚCIE JACK 6,3 MM (ZBALANSOWANE)
- ❺ WEJŚCIE XLR (ZBALANSOWANE)

KANAŁ 1:

- ❻ WYJŚCIE XLR (ZBALANSOWANE)
- ❼ WYJŚCIE JACK 6,3 MM (ZBALANSOWANE)
- ❽ WEJŚCIE JACK 6,3 MM (ZBALANSOWANE)
- ❾ WEJŚCIE XLR (ZBALANSOWANE)

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO



SPECYFIKACJA:

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Nazwa modelu:	LDEQ215
Typ:	Korektor graficzny 2 x 15 pasm, 2/3 oktawy
Odpowiedź częstotliwościowa:	10 – 50 000 Hz
Pasma przenoszenia:	20 – 20 000 Hz
Zakres działania:	przełączany ± 6 dB / ± 12 dB
Zakres dynamiki:	108 dB
Stosunek sygnału do szumu:	> 90 dB
Zniekształcenia THD:	< 0,004%
Przebieg międzykanałowy:	< -80 dB, 20 – 20 000 Hz
Maks. poziom wejściowy:	+21 dBu zrównoważony lub niezrównoważony
Maks. poziom wyjściowy:	+21 dBu zrównoważony lub niezrównoważony
Impedancja wejściowa:	40 k Ω zbalansowany, 20 k Ω niezbalansowany.
Impedancja wyjściowa:	100 Ω zbalansowany, 50 Ω niezbalansowany.
Regulacja:	2 x 15 tłumików (20 mm), 2 x Input Gain, 2 x EQ Bypass, 2 x Low Cut 50 Hz, 2 x przełącznik zakresu ± 6 dB / ± 12 dB
Wskaźniki:	2 czterosegmentowe mierniki poziomu, 2 diody Clip, 2 x EQ Bypass, 2 x Low Cut, 2 x Range ± 12 dB
Złącza:	Wejścia: 2 x XLR / jack 6,3 mm zbalansowane Wyjście: 2 x XLR / jack 6,3 mm zbalansowane Zasilanie: gniazdo IEC (SCHUKO)
Zasilanie:	220 - 240 V AC
Wymiary: (szer. x wys. x gł.):	482 x 44,5 x 153 mm
Waga:	3 kg

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE:

OGRANICZONA GWARANCJA

Ta Ograniczona Gwarancja dotyczy produktów marek Adam Hall, LD Systems, Defender, Palmer oraz Eminence.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa gwarancyjne wynikające z przepisów lokalnych. Jest to dodatkowa, niezależna gwarancja ze strony firmy Adam Hall.

Adam Hall gwarantuje, że zakupiony produkt Adam Hall zakupiony od firmy Adam Hall lub autoryzowanego przedstawiciela Adam Hall, pozostanie wolny od wad w materiałach i wykonaniu, przy normalnym użytkowaniu przez okres 2 lub 3 lat od daty zakupu.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem zakupu. Aby móc skorzystać z serwisu gwarancyjnego, kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu opatrzonego datą. Dokumenty takie jak paragon, faktura lub list przewozowy mogą być dowodem daty zakupu. Jeśli produkt wymienionych powyżej marek wymaga naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego, nabywcy przysługują gwarancyjne usługi serwisowe zgodne z warunkami przedstawionymi w tym dokumencie.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie oryginalnego nabywcę produktu marki Adam Hall i nie można jej przenieść na inną osobę, która przejmie własność produktu od oryginalnego nabywcy. Podczas okresu gwarancyjnego, Adam Hall zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwych komponentów produktu. Wszystkie części i elementy wymontowane z urządzenia podczas działań serwisowych stają się własnością Adam Hall.

W mało prawdopodobnym przypadku powtarzania się wady produktu Adam Hall, Adam Hall może zdecydować o dostarczeniu urządzenia zamiennego wybranego przez Adam Hall, które charakteryzuje się co najmniej takimi samymi parametrami jak reklamowany produkt.

Adam Hall nie gwarantuje, że eksploatacja produktu będzie przebiegać bezbłędnie lub nieprzerwanie. Adam Hall nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niezastosowania się użytkownika do instrukcji dołączonej do produktu Adam Hall.

Ta Ograniczona Gwarancja nie dotyczy,

- części podlegających normalnemu zużyciu (np. akumulator)
- produktów, których numer seryjny został usunięty, uszkodzony lub pozbawiony czytelności wyniku wypadku
- przypadków nieprawidłowego użycia, celowego uszkodzenia lub powodów zewnętrznych
- przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy określonych w dokumentacji dostarczonej z produktem
- użycia części zamiennych nie pochodzących od Adam Hall
- przez modyfikację lub serwis nieprzeprowadzony przez Adam Hall

Te warunki określają kompletną i wyłączną umowę gwarancyjną między Nabywcą i firmą Adam Hall odnośnie zakupionego produktu markowego Adam Hall.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeśli Twój produkt Adam Hall nie działa prawidłowo, wskazanym i wyłącznym rozwiązaniem jest naprawa lub wymiana. Maksymalna odpowiedzialność firmy Adam Hall w związku z niniejszą gwarancją ogranicza się maksymalnie do kwoty równej cenie zakupu produktu lub kosztom naprawy lub wymiany komponentów sprzętowych, które uległy uszkodzeniu lub nie działają prawidłowo podczas normalnego użytkowania. Adam Hall nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane przez produkt lub awarię produktu, włącznie z utratą zysków lub oszczędności, szczególnych, przypadkowych lub powiązanych szkód. Adam Hall nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania użytkownika wobec stron trzecich lub zobowiązania stron trzecich wobec użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w przypadku, gdy występują roszczenia odszkodowawcze lub składane są reklamacje na podstawie niniejszej gwarancji lub jako roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego (włączając w to zaniedbanie oraz ścisłą odpowiedzialność za produkt), roszczenie z umowy lub jakiegokolwiek inne roszczenie. Żadna osoba nie może uchylić lub zmienić tych ograniczeń odpowiedzialności. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w mocy nawet jeśli nabywca poinformował firmę Adam Hall lub jej autoryzowanego przedstawiciela o możliwości wystąpienia takich szkód. Te ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń wynikających z wystąpienia obrażeń u osób.

Niniejsza Gwarancja daje Ci pewne specyficzne prawa. Mogą przysługiwać Ci również inne prawa, które różnią się między sobą zależnie od państwa nadania. Radzimy zapoznanie się z prawem właściwym krajowi zamieszkania, w celu uzyskania kompletnej wiedzy na temat przysługujących praw.

ŻĄDANIE OBSŁUGI GWARANCYJNEJ

Abym uzyskać obsługę gwarancyjną swojego produktu, skontaktuj się z firmą Adam Hall lub jej autoryzowanym przedstawicielem od którego kupiłeś produkt.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Urządzenia te odpowiadają podstawowym wymogom i innym wytycznym dyrektyw 2004/108/EC (EMC) i 2006/95/EC (LVD). Więcej informacji na stronie: www.adamhall.com.

PRAWIDŁOWE SKŁADOWANIE TEGO PRODUKTU (ODPADY ELEKTRONICZNEI)



(Informacje mają zastosowanie w krajach członkowskich UE i innych krajach europejskich, w których obowiązuje segregacja odpadów)

Ten znak na produkcie lub dołączonej dokumentacji oznacza, że nie należy go wyrzucać wraz z domowymi odpadkami po wycofaniu z użycia. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska i ludzkiego zdrowia spowodowanym niekontrolowanym składowaniem odpadów, prosimy o oddzielenie tego produktu od innych odpadów i odpowiedzialne poddanie go recyklingowi w celu promowania ciągłego odzyskiwania zasobów materiałowych.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje na temat przyjaznej środowisku zbiórki odpadów elektronicznych.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki kontraktu nabycia. Tego produktu nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi przy składowaniu.

DEKLARACJA-WEEE

Twój produkt LD Systems został zaprojektowany i wykonany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i/lub użyć ponownie. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny należy składować osobno od normalnych odpadów po zakończeniu użytkowania.

Prosimy, przekaż ten produkt do lokalnego punktu zbiórki lub centrum recyklingowego przeznaczonego dla tego typu sprzętu. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska, w którym żyjemy.

BATERIE I AKUMULATORY

Dołączone baterie lub akumulatory można poddać recyklingowi. Prosimy, składuj je jako specjalne odpady lub zwróć do punktu nabycia. W celu ochrony środowiska wyrzucaj wyłącznie zużyte baterie.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Adam Hall GmbH, wszystkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne i funkcjonalne produktu mogą podlegać modyfikacjom. Kopiowanie, tłumaczenie i pozostałe formy reprodukcji fragmentów lub całości tej instrukcji obsługi są zabronione.



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Acquistando un prodotto LD Systems avete fatto la scelta giusta!


Quest'apparecchio è stato sviluppato e prodotto secondo elevati standard qualitativi che garantiscono un funzionamento regolare per molti anni. Per questo motivo LD Systems, con il suo nome e la pluriennale esperienza, rappresenta un'azienda produttrice di prodotti audio di qualità.

Leggete attentamente questo manuale d'uso per utilizzare al meglio il vostro nuovo amplificatore LD Systems.

Per ulteriori informazioni sui prodotti LD Systems consultate il nostro sito internet WWW.LD-SYSTEMS.COM

LD EQ215

EQUALIZZATORE GRAFICO 2 X 15 BANDE



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

AVVERTENZE:

ENGLISH

1. Attenersi alle avvertenze di sicurezza e leggere attentamente il presente manuale.
2. Conservare in un luogo sicuro tutte le avvertenze e le indicazioni.
3. Utilizzare l'apparecchio solo nei modi previsti dal manuale.
4. Rispettare le leggi in vigore nel paese di installazione sullo smaltimento. Separare la plastica dalla carta e dal cartone per lo smaltimento.
5. Se l'apparecchio non funziona più correttamente, è stato esposto a liquidi o è stato in qualche modo danneggiato, rivolgersi esclusivamente a personale autorizzato per le dovute riparazioni.
6. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore come stufe, termosifoni o altro (anche amplificatori). Controllare che l'apparecchio sia sempre posizionato in modo tale che si possa raffreddare e che non si surriscaldi.
7. Controllare tutte le linee alle quali l'apparecchio è collegato per evitare danni o incidenti.
- 8 Utilizzare esclusivamente supporti stabili e adeguati per fissare l'apparecchio. Verificare che l'apparecchio sia installato in modo stabile e non possa cadere.

DEUTSCH

FRANCAIS

ATTENZIONE:



Non togliere mai il coperchio di protezione: pericolo di scosse elettriche.
All'interno dell'apparecchio non ci sono parti che possono essere controllate o riparate dall'utente.
Per la riparazione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.



Questo simbolo avverte del pericolo dovuto alla presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dell'apparecchio che può causare scosse pericolose.



Questo simbolo indica avvertenze e istruzioni d'uso importanti.

Attenzione! Volume alto!

Questi sistemi di trasmissione vengono utilizzati dall'utente per scopi professionali. Pertanto l'uso per scopi commerciali è soggetto alle norme e ai regolamenti delle associazioni di categoria competenti. Adam Hall, in qualità di produttore, è perciò obbligato a segnalare espressamente la presenza di possibili rischi per la salute.

Questi altoparlanti possono generare elevate pressioni sonore. 85db è la pressione sonora massima che per legge può essere esercitata sull'udito umano in una giornata lavorativa. Questo valore è stato stabilito in base a quanto rilevato nel campo della medicina del lavoro. Suoni di maggiore intensità o più prolungati possono provocare danni all'apparato uditivo. Nel caso di volumi più elevati sarà necessario diminuire il tempo di esposizione per evitare eventuali danni all'udito. Alcuni campanelli di allarme che indicano una prolungata esposizione a suoni troppo forti sono:

- La presenza di suoni o fischi all'interno dell'orecchio!
- La sensazione di non sentire più i suoni ad alta frequenza!

POLSKI

ITALIANO

CARATTERISTICHE E GUIDA INTRODUTTIVA:

Installare l'equalizzatore grafico tra la sorgente del segnale (solitamente un mixer) e l'amplificatore di potenza (o un crossover, se presente). Regolare il livello e l'equalizzazione in base alle proprie necessità per ottenere la risposta del sistema desiderata.

Per ottenere una risposta segnale/rumore ottimale la struttura del guadagno del sistema audio deve essere impostata correttamente. Ogni componente del sistema audio deve essere impostato in base livello di funzionamento nominale partendo dal primo elemento del sistema, solitamente una console di mixaggio. Ogni elemento essere attivato impostando il livello di funzionamento nominale in modo da sfruttare al massimo le proprietà di segnale/rumore di ogni elemento. Al fine di non immettere rumore inutile all'interno del sistema, il volume degli amplificatori degli altoparlanti, ultimo elemento della catena, non dovrà essere superiore al necessario.

SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO PER COLLEGARE L'EQUALIZZATORE AL VOSTRO SISTEMA AUDIO:

- SPEGNERE TUTTI I DISPOSITIVI PRIMA DI EFFETTUARE I COLLEGAMENTI.

- INSTALLARE L'EQUALIZZATORE ALL'INTERNO DI UN RACK DI LARGHEZZA STANDARD.

Installare l'equalizzatore all'interno del rack con le viti fornite. Questo può essere installato al di sopra o al di sotto di qualsiasi dispositivo che non generi eccessivo calore. La temperatura ambiente non deve superare i 45°C (113°F) quando il dispositivo è in funzione.

Sebbene il telaio dell'unità sia schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche e da frequenze radio, si consiglia di installare il dispositivo lontano da campi EMI e RFI di notevole entità.

- EFFETTUARE I COLLEGAMENTI AUDIO UTILIZZANDO CONNETTORI XLR O JACK TRS DA 6,3 MM (IN BASE ALLE ESIGENZE DEL DISPOSITIVO).

Entrambi i connettori di ingresso e di uscita possono essere utilizzati per collegamenti bilanciati e non bilanciati. L'utilizzo di più di un connettore di ingresso contemporaneamente può sbilanciare le linee bilanciate, provocare la cancellazione della fase, cortocircuitare il conduttore di terra o provocare danni ai dispositivi collegati all'equalizzatore. Si può utilizzare più di un'uscita contemporaneamente purché il carico parallelo combinato sia superiore a 2 kΩ.

- SELEZIONARE IL RANGE DI FUNZIONAMENTO ATTRAVERSO IL SELETTORE BOOST / CUT RANGE.

Nota: diminuire il livello dell'audio sugli amplificatori di potenza prima di utilizzare il selettore in quanto la modifica potrebbe provocare un rumore transitorio.

- ACCENDERE L'EQUALIZZATORE.

Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di alimentazione CA sul retro dell'equalizzatore. Deviare il cavo di alimentazione CA su una presa di corrente comoda lontana dalle linee audio.

ENGLISH

DEUTSCH


FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI


ITALIANO

DISPOSITIVI DI COMANDO:



- 1 LED DEL CLIP**
LED di indicazione del clip
- 2 INDICATORE DEL LIVELLO DI USCITA**
Indicatore del livello a quattro segmenti (da -10 a +18 dB)
- 3 PULSANTE E LED DI BYPASS DELL'EQUALIZZATORE**
Il LED si illumina quando l'equalizzatore è in modalità di bypass. Questo non influenza il guadagno in ingresso e il low cut.
- 4 PULSANTE E LED LOW CUT**
Filtro low cut (40 Hz (18 dB / ottava)). Il LED si illumina quando il filtro low cut è attivo.
- 5 CONTROLLO DEL GUADAGNO DI INGRESSO**
Regola il livello del segnale in ingresso (da -12 a +12 dB)
- 6 PULSANTE E LED BOOST / CUT RANGE**
Permette di selezionare il Boost / Cut Range da ± 6 dB a ± 12 dB. Il LED si illumina quando si seleziona ± 12 dB.
- 7 CONTROLLI DEL FADER DELLA BANDA DI FREQUENZA**
Fader 15 x 20 mm (25 - 16.000 Hz, 2/3 di ottava)

PANNELLO POSTERIORE:



1 PRESA DI ALIMENTAZIONE

CANALE 2:

- 2 USCITA XLR BILANCIATA
- 3 JACK DI USCITA DA 6,3 MM BILANCIATO
- 4 JACK DI ENTRATA DA 6,3 MM BILANCIATO
- 5 ENTRATA XLR BILANCIATA

CANALE 1:

- 6 USCITA XLR BILANCIATA
- 7 JACK DI USCITA DA 6,3 MM BILANCIATO
- 8 JACK DI ENTRATA DA 6,3 MM BILANCIATO
- 9 ENTRATA XLR BILANCIATA

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

SPECIFICHE:

ENGLISH

Denominazione del modello:	LDEQ215
Tipo:	Equalizzatore 2/3 di ottava 2 x 15 bande
Risposta in frequenza:	10 - 50.000 Hz
Ampiezza di banda:	20 - 20.000 Hz
Range di controllo:	± 6 dB / ± 12 dB selezionabile
Gamma dinamica:	108 dB
Rapporto segnale/rumore:	> 90 dB
THD:	< 0,004 %
Diafonia di canale:	< - 80 dB, 20 - 20.000 Hz
Livello massimo in entrata:	+ 21 dBu bilanciato o sbilanciato
Livello massimo in uscita:	+ 21 dBu bilanciato o sbilanciato
Impedenza di ingresso:	40 kohms bil., 20 kohms sbil.
Impedenza di uscita:	100 ohms bil., 50 ohms sbil.
Comandi:	2 x 15 fader (20 mm), 2 controlli guadagno in ingresso, 2 bypass equalizzatore, 2 filtri low cut da 50 Hz, 2 selettori di controllo del range ± 6 dB / ± 12 dB
Indicatori:	2 indicatori del livello di uscita a 4 segmenti, 2 LED del clip, 2 led per il bypass dell'equalizzatore, 2 led per il filtro low cut, 2 led per range a ± 12 dB
Connettori:	Ingresso: 2 connettori XLR / jack da 6,3 mm bil. Uscita: 2 connettori XLR / jack da 6,3 mm bil. Rete: presa IEC (SCHUKO)
Alimentazione:	220 - 240 V AC
Dimensioni (L x H x P)	482 x 44,5 x 153 mm
Peso:	3 kg

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE:

GARANZIA DEL PRODUTTORE

Le seguenti condizioni di garanzia si applicano ai prodotti dei marchi Adam Hall, LD Systems, LD Premium, Defender, Palmer e Eminence.

La presente dichiarazione di garanzia non influisce sui diritti di garanzia del produttore previsti dalla legge, ma estende ulteriormente tali diritti anche nei confronti della ditta Adam Hall.

Adam Hall garantisce per un periodo di due o cinque anni dalla data di acquisto che questo prodotto Adam Hall acquistato direttamente dall'azienda o attraverso un rivenditore autorizzato, se utilizzato correttamente, è privo di difetti di materiale e manodopera.

Il periodo di garanzia ha inizio dalla data di acquisto del prodotto che, nel caso in cui si voglia usufruire della garanzia, va adeguatamente documentata tramite la presentazione dello scontrino o della bolla di consegna con la data di acquisto. Qualora, entro il periodo di garanzia, i prodotti di una delle marche sovraindicate necessitino di interventi di riparazione, l'utente ha diritto ad usufruire del servizio alle condizioni indicate nel presente documento.

Questa garanzia del produttore è valida esclusivamente per il primo proprietario del prodotto Adam Hall e non si può trasferire ad un eventuale proprietario successivo. Entro il periodo di garanzia, Adam Hall si fa carico della riparazione o della sostituzione dei componenti o degli apparecchi difettosi. Tutti i componenti o i prodotti sostituiti usufruendo della garanzia del produttore diventano di proprietà di Adam Hall.

Nel caso improbabile che il prodotto acquistato presenti ripetuti malfunzionamenti, la ditta Adam Hall è autorizzata a sostituire a propria discrezione il prodotto difettoso con un altro, a patto che il nuovo prodotto sia di uguale valore rispetto a quello vecchio per quanto riguarda le caratteristiche hardware.

Adam Hall non garantisce che il prodotto sia perfettamente funzionante e/o senza difetti. Inoltre, Adam Hall non risponde di danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso fornite con il presente prodotto e in altra documentazione.

La garanzia del produttore non copre:

- parti soggette ad usura (es. accumulatori),
- apparecchi dai quali è stato rimosso il numero di serie o il cui numero di serie risulta illeggibile a causa di danneggiamenti causati dall'utente,
- danni derivanti da uso errato o improprio o altre cause esterne,
- danni ad apparecchi che non sono stati utilizzati secondo i parametri di funzionamento (parametri indicati nella documentazione contenuta nella confezione),
- danni derivanti dall'utilizzo di componenti non prodotti o distribuiti da Adam Hall,
- danni derivanti da interventi, modifiche o riparazioni non effettuate da Adam Hall.

Le presenti condizioni costituiscono l'accordo di garanzia completo ed esclusivo tra l'acquirente e la Adam Hall per il prodotto Adam Hall acquistato.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, i prodotti hardware Adam Hall presentino difetti di materiale o di lavorazione (in base alla dichiarazione di garanzia precedente), il solo ed unico diritto del cliente previsto dalla presente garanzia è quello di riparazione o sostituzione dell'apparecchio. La massima responsabilità di Adam Hall è limitata, come espressamente indicato nella garanzia, al prezzo d'acquisto o ai costi per la riparazione o la sostituzione (e in questo caso per l'importo minore) dei componenti hardware difettosi in caso di uso corretto degli stessi.

Adam Hall non è responsabile per eventuali danni provocati dal prodotto o dal malfunzionamento dello stesso, compresi mancati guadagni, perdite e danni speciali indiretti o conseguenti. Inoltre Adam Hall è indenne da richieste avanzate da terzi o dal cliente in nome di terzi.

La presente limitazione di responsabilità vale indipendentemente dal fatto che i danni siano oggetto di procedimenti giudiziari o che siano oggetto di risarcimento danni ai sensi della presente garanzia o per atti illeciti (incluse negligenza e responsabilità oggettiva) o per pretese contrattuali o di altra natura, e non può essere né annullata né modificata. La presente limitazione di responsabilità è valida anche nel caso in cui l'utente abbia avvisato Adam Hall o un rappresentante autorizzato di possibili danni. Tale limitazione non è però valida in caso di richieste per risarcimento danni in relazione a danni a persone.

La garanzia del produttore permette di godere di determinati diritti. A seconda della giurisdizione competente (dello stato o della regione in cui si risiede) è possibile ottenere ulteriori diritti. Si consiglia quindi di consultare le leggi applicabili per determinare l'insieme dei diritti di cui si può godere.

RICORSO ALLA GARANZIA

Per usufruire della garanzia rivolgersi direttamente a Adam Hall o al rivenditore autorizzato Adam Hall, dal quale è stato acquistato il prodotto.

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questi dispositivi soddisfano i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti delle direttive 2004/108/EC (EMC) e 2006/95/EC (LVD). Per ulteriori informazioni, vedere www.adamhall.com.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ("RIFIUTI ELETTRONICI")

(Valido nei paesi dell'Unione europea e in altri paesi con sistema di smaltimento differenziato dei rifiuti)



Questo simbolo sul prodotto o sui documenti relativi ad esso sta ad indicare che l'apparecchio alla fine del suo ciclo di vita non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, in modo tale da evitare eventuali danni ambientali e alle persone causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti. Si prega di smaltire questo prodotto separatamente da altri rifiuti e promuovere così lo sviluppo di cicli economici sostenibili con il riciclaggio. I privati cittadini possono ricevere informazioni sulle possibilità di smaltimento sostenibile presso il venditore dal quale è stato acquistato il prodotto o presso le autorità regionali competenti. I professionisti devono invece contattare il loro fornitore di fiducia e controllare le eventuali condizioni contrattuali per lo smaltimento degli apparecchi. Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti industriali.

DICHIARAZIONE **RAEE**

Il prodotto LD Systems acquistato è stato realizzato tramite l'utilizzo di materiali e componenti di qualità che possono essere riciclati o riutilizzati. Questo simbolo indica che gli apparecchi elettronici non vanno smaltiti assieme ai normali rifiuti domestici indifferenziati. Si prega di smaltire questo apparecchio a norma di legge presso un punto di raccolta per rifiuti elettronici contribuendo così alla salvaguardia dell'ambiente.

BATTERIE E PILE

Le batterie incluse nella confezione possono essere riutilizzate. Non gettare quindi le batterie nei normali rifiuti domestici, ma in contenitori appositi per la loro raccolta. Aiutate a mantenere pulito l'ambiente.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Adam Hall GmbH, tutti i diritti riservati. I dati tecnici e le caratteristiche del prodotto possono essere soggetti a modifiche. È vietata la copia, la traduzione e qualsiasi altra riproduzione delle presenti istruzioni d'uso o di parte di esse senza previa autorizzazione.







WWW.LD-SYSTEMS.COM

Adam Hall GmbH | Daimlerstrasse 9 | 61267 Neu-Anspach | Germany
Tel. +49(0)6081/9419-0 | Fax +49(0)6081/9419-1000
web : www.adamhall.com | e-mail : mail@adamhall.com